

JTA – Blumentopfwächter



Der Blumentopfwächter zeigt durch kurzes Aufleuchten der LED an dass die Blumenerde trocken ist und die Blume evtl. Wasser benötigt.

Nur für normale Topfpflanzen (nicht für Kakteen, Orchideen etc.)

Durch tieferes Einstecken der Sensorstäbe in die Erde erfolgt die Anzeige etwas später.

Test der Funktion

Blumentopfwächter aus dem Topf entfernen. Die LED muß jetzt Blinken.

Erfolgt kein Blinken, bitte Batterie erneuern.

Achtung

Bitte den Blumentopfwächter (Elektronik) vor Feuchtigkeit schützen.