

JTA – Multisound



Mit dieser Baugruppe können ein Dauerton und verschiedene Tonfolgen erzeugt werden .
Diese lassen sich durch einen Einstellregler zusätzlich beeinflussen.

Nach dem Einschalten erfolgt ein kurzer Einschaltton. Mit dem rechten Auswahl Taster können jetzt verschiedene Programme gewählt werden . Nach kurzem Drücken ertönen 1-6 Töne je nach Programmwahl.

Das gewählte Programm kann jetzt mit dem linken Taster gestartet werden.

Mit dem rechten Regler (Potenziometer) wird das Programm zusätzlich beeinflusst.

(Beim 1. Programm kann die Tonhöhe nur beeinflusst werden, wenn der Start Taster nicht gedrückt ist)

Wird das Programm eine gewisse Zeit nicht mehr gestartet, ertönt ein kurzer Ton als Erinnerung ,
dass die Baugruppe noch eingeschaltet ist und eventuell ausgeschaltet werden sollte um Batterie zu sparen.